

HUULIHARPPUJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO

Saadaksesi kaiken irti Hohner-huuliharpuksiasi, suosittelemme seuraavia ohjeita:

- Soita huuliharpuksiasi varoen ensimmäiset viikot. Tämä mahdollistaa kielten kehittymisen täyteen sointiinsa ja myös pidentää kielten elinikää.
- Älä koskaan soita huuliharpuksiasi kylmänä. Lämmitä aina kylmä instrumentti hengittämällä hellävaraisesti huuliharpuksen kanava-aukkoihin, jotta se saavuttaisi ruumiin lämpötilan ennen soiton aloittamista. Voit myös pitää huuliharpuksia pussissa lähellä kehoasi saadaksesi sen lämpimäksi tai pitääksesi sen lämpimänä.
- Soittamisen jälkeen taputtele huuliharpuksia kämmentä vasten poistaaksesi jäljelle jääneen kosteuden. Tämän tehtyäsi voit laittaa huuliharpuksen takaisin koteloon.
- Huuhtelee suusi vedellä tai harjaa hampaasi ennen huuliharpuksen soittamista. Tämä estää ruuan kulkeutumisen huuliharpuksi sisään ja herkkien kielten tukkeutumisen.
- Vältä sokeria sisältäviä juomia soittamisen yhteydessä. Sokeri voi tukkia kielet ja johtaa niiden jumiutumiseen.
- Älä koskaan laita huuliharpuksiasi veteen tai muuhun nesteeseen, koska puinen runko voi vääntyä kastuessaan, mikä vähentää ilmatiiviyttä.
- Ota huomioon että kielet voivat osoittaa ajan myötä väsymisen merkkejä, joskus nopeastikin, jos huuliharpuksia soitetaan suurella voimalla. Väsyminen voi aiheuttaa kielten pettämisen.
- Hohner ei ole vastuussa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, huolimattomasta kunnossapidosta tai väärinkäytöstä. Instrumentin sormeileminen missään muodossa, mukaanlukien sopimaton kunnossapito tai kohtelu, mitätöi takuun.